
سوال ١:

برای راه اندازی یک میکرو کنترلر پایه ی VCC از یک میکروکنترلر AVR را به مقاومت ۵ ولت و پایه ی GND را به زمین وصل میکنیم . روش کامل تر راه اندازی میکروکنترلر به وسیله مدار RESET است که به ما این امکان را می دهد که در صورت بروز مشکلات ناخواسته در زمان اجرای برنامه مان میکروکنترلر خود را دوباره راه اندازی کنیم ومشکلات بوجود آمده را رفع کنیم .

در نرم افزار پروتئوس سیم های ۱۱، ۱۱ وجود ندارد

سوال دوم:

برای مدار reset، باید مقدار مقاومت ۱۰ کیلو اهم و مقدار خازن ۱۰۰ نانو فاراد باشد .



سوال سوم:

مقاومت پول آپ (Pull-up) و پول داون (Pull-down)معمولا برای بایاس صحیح ورودی گیتهای دیجیتال استفاده می شوند.

در واقع این مقاومتها زمانی که ورودی وجود نداشته باشد، از شناور ماندن (Floating) و دریافت مقادیر تصادفی (Random) جلوگیری می کنند.

بیشترین کاربرد این مقاومت ها در زمانی است که پایه ای از میکروکنترلر به عنوان ورودی تعریف شود در این حالت اگر این پایه بهمنبع تغذیه یا زمین متصل نباشد اگر مقدار این پایه را در برنامه بخوانیم، این پایه چه مقداری خواهد داشت؟ یک یا صفر؟

به این حالت اصطلاحا حالت float یا شناور می گویند و نمیتوان در مورد وضعیت منظقی پایه در این حالت اظهار نظر قطعی کرد

یعنی ممکن است پایه در وضعیت یک منطقی باشد یا صفر . علاوه بر عدم مشخص بودن وضعیت منطقی یک پایه در این حالت امکان ورود نویز به مدارات داخلی میکروکنترلر وجود دارد.

برای جلوگیری از این شرایط از مقاومت های Pull-up یا بالاکش یا مقاومت های Pull-up یا بالاکش یا مقاومت های Pull-down

مقاومت های بالاکش بین تغذیه مدار و پایه میکروکنترلر وصل می شوند و مقاومت های پایین کش بین پایه میکروکنترلر و زمین وصل می شوند.

با وجود شباهت هر دو، استفاده از مقاومت های بالاکش در مدارات رایج تر است.

$$R1 = \frac{V_{CC}}{current\ through\ R1} = \frac{5\text{V}}{0.001\text{A}} = 5\text{k}\ Ohms$$